



**Le Savoir-Faire Somfy au service de votre satisfaction.**

Nous vous remercions d'avoir choisi une Inis Uno Somfy. Avant d'installer et d'utiliser votre Inis Uno, lire attentivement cette notice. Les solutions Somfy animent les ouvertures pour rendre votre maison vivante. Les solutions Somfy sont conçues pour permettre à chacun de profiter pleinement des volets roulants, des stores extérieurs et intérieurs, de la porte de garage et du portail, au gré des besoins et des envies.

Bien pensées et simples d'usage, les solutions Somfy contribuent aux petits plaisirs quotidiens et rendent la vie à la maison plus agréable.

**FR UTILISATION**

Ce point de commande mural filaire s'utilise avec notre gamme de moteurs filaires. Il faut repérer le sens montée et descente de chaque moteur (voir notice de la motorisation). Ce point de commande mural filaire s'utilise pour commander un seul volet roulant filaire à la fois.

- ▶ Alimentation dans le caisson : Voir Figure A
- ▶ Alimentation dans l'inverseur : Voir Figure B

**1. Accessoires complémentaires nécessaires**

1	Boîte de dérivation Ø 70
2	Câble alimentation 3 fils x 1,5 mm <sup>2</sup>
3	Câble moteur 4 fils x 0,75 mm <sup>2</sup>
4	Câble inverseur 3 fils x 1,5 mm <sup>2</sup>
5	Domino

**2. Câblage**

- Couper l'alimentation secteur.
- Connecter l'inverseur selon les informations du tableau ci-dessous :

	230 V ~ 50 Hz	Câble
a	Neutre (N)	Bleu
b	Terre (⬇)	Jaune/vert
c	Montée	Noir ou Marron
d	Descente	Noir ou Marron
e	Phase	

(Brancher les fils de terre avant la phase et le neutre.)

- Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.
- Si après la remise sous tension le moteur tourne dans le sens inverse, vous devez couper à nouveau l'alimentation secteur et inverser « c » et « d » au niveau de l'inverseur.
- Pour toute demande complémentaire merci de contacter Somfy France sur le site [www.somfy.fr](http://www.somfy.fr)

